

MON ACTIVITÉ D'EXPLOITANT

Introduction :

Au préalable, nous vous invitons à consulter le guide [catégorie Ouverte](#), le guide [catégorie Spécifique](#) et l'aide en ligne [Enregistrement comme exploitant d'UAS](#).

En application de l'article 14 du règlement (UE) 219/947 qui est entré en vigueur le 31 décembre 2020, tout utilisateur d'un UAS¹ doit s'enregistrer comme « exploitant d'UAS ». Cette obligation s'applique à tout utilisateur d'un UAS, sauf aux personnes dont l'utilisation se limite au cas suivant :


- Exploitation dans la catégorie ouverte, **ET**
- Masse maximale de l'UAS inférieure à 250g, **ET**
- Énergie d'impact de l'UAS inférieure à 80 joules, **ET**
- UAS non équipé d'un capteur pouvant recueillir des données à caractère personnel (sauf s'il s'agit d'un jouet conforme à la directive 2009/48/CE).

 Un exploitant :

- résidant / établi dans un Etat membre de l'Union européenne doit s'enregistrer dans son pays.
- résidant / établi dans un pays tiers doit s'enregistrer dans l'Etat membre dans lequel l'exploitant entend exploiter pour la première fois.
- d'UAS ne peut être enregistré dans plus d'un État membre à la fois.

Page d'accueil

La page d'accueil contient un bloc « Exploitant d'UAS » :



The screenshot shows the AlphaTango user interface. The top navigation bar is orange with the 'ALPHATANGO' logo. A dark sidebar on the left contains navigation icons for 'Accueil', 'Mon compte', 'Mes aéronefs', and 'Mon activité d'exploitant'. The main content area is white and features a 'Messages d'information (6)' section with a message dated 27/04/2021 about the opening of the 'Formation catégorie Ouverte'. Below this, there are two summary cards: 'Exploitant d'UAS' and 'Propriétaire d'aéronefs'. The 'Exploitant d'UAS' card is highlighted with a red border and contains the following information:

Statut	Enregistré
Numéro d'enregistrement	FRA123abc456def7
Numéro d'identification électronique	FRA123abc456def7-8g9

Below the table, it states: 'Pour annuler votre enregistrement, contactez : assistance-alphatango-bf@aviation-civile.gouv.fr'

The 'Propriétaire d'aéronefs' card shows 'AÉRONEFS VALIDES' with a count of 8 and two buttons: 'MES AÉRONEFS' and 'ENREGISTRER UN AÉRONEF'.

¹ UAS = « système d'aéronef sans équipage à bord » : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance [définition 1) de l'article 2 du règlement européen (UE) 219/947]

Rubrique « Mon activité d'exploitant »

Pour accéder à la rubrique **Mon activité d'exploitant**, cliquer sur l'icône correspondante dans le menu latéral.

Accueil
Mon compte
Mes aéronefs
Mon activité d'exploitant

AlphATANGO

DUPOND Jean DÉCONNEXION

MON ACTIVITÉ D'EXPLOITANT

Général Catégorie ouverte et aéromodélisme Catégorie spécifique / scénarios nationaux Délégation

Exploitant d'UAS

Statut Enregistré
Date d'enregistrement 10/05/2021
Numéro d'enregistrement FRA123abc456def7
Code à entrer dans le dispositif d'identification à distance FRA123abc456def7-8g9

Pour demander la radiation, contactez alphatango-assistance-pp-bf@aviation-civile.gouv.fr en expliquant le motif.

TÉLÉCHARGER UN EXTRAIT DU REGISTRE

Pièces jointes

DESCRIPTION	DATE	TYPE	RÉFÉRENCE	FIN DE VALIDITÉ	AJOUTÉ PAR
LUC	02/04/2021	Certificat LUC	21-082		DSAC/NO/NAV
Autorisation d'exploitation	01/04/2021	Autorisation d'exploitation (art. 12)	21-081		DSAC/NO/NAV

Certaines actions sont réalisables dans le bandeau supérieur horizontal :

-  : notifier un vol [voir la rubrique d'aide « Notification de vols »]
-  : consulter l'historique de certaines démarches (déclaration d'activité et bilan annuel d'activité)
-  : déclarer l'utilisation des scénarios standard nationaux (« déclaration d'activité » [voir la fiche [Scénarios standard nationaux](#)])
-  : rédiger son bilan annuel

Un autre bandeau horizontal permet de naviguer entre les onglets de cette rubrique **Mon activité d'exploitant** :

Général Catégorie ouverte et aéromodélisme Catégorie spécifique / scénarios nationaux Délégation

Catégorie ouverte et aéromodélisme : pour plus de détails sur cette catégorie Ouverte et sur les associations d'aéromodélisme, voir la rubrique d'aide « Catégorie ouverte et associations d'aéromodélisme : formation » et les guides associés.

Catégorie spécifique / Scénarios nationaux : pour plus de détails sur cette catégorie Spécifique, voir la rubrique d'aide « Catégorie spécifique / scénarios nationaux » et le guide associé.

Délégation : pour plus de détails, voir la fiche [Notifier un vol – Délégation](#)

Bloc Exploitant d'UAS :

Exploitant d'UAS

Statut	Enregistré
Date d'enregistrement	17/05/2021
Numéro d'enregistrement	FRA7ow4w99k1li1s
Code à entrer dans le dispositif d'identification à distance	FRA7ow4w99k1li1s-uxf

Pour demander la radiation, contactez alphatango-assistance-pp-bf@aviation-civile.gouv.fr en expliquant le motif.

TÉLÉCHARGER UN EXTRAIT DU REGISTRE

Le bloc **Exploitant d'UAS** de l'onglet « **Général** » contient les informations suivantes :

- le statut d'exploitant d'UAS (non enregistré, enregistré ou radié),
- la date d'enregistrement (ou la date de radiation),
- le numéro d'enregistrement (ou l'ancien numéro, pour un exploitant radié),
- le code à entrer dans le dispositif d'identification à distance (ou l'ancien code, pour un exploitant radié).

Code à entrer dans le dispositif d'identification à distance

Le règlement européen prévoit que les UAS marqués CE dans les classes C1, C2 et C3 utilisés dans la catégorie Ouverte devront être équipés d'un système d'identification à distance (diffusant le n° d'exploitant UAS de leur utilisateur). Plus précisément, ce système sera obligatoire pour :

- l'utilisation d'un aéronef de classe C1 en sous-catégorie A1,
- l'utilisation d'un aéronef de classe C2 en sous-catégorie A2 et A3,
- l'utilisation d'un aéronef de classe C3 en sous-catégorie A3.

Pour les UAS équipés d'un tel système d'identification à distance, le numéro d'exploitant d'UAS doit être téléchargé dans l'UAS. Il faut pour cela entrer le code fourni dans le bloc Exploitant d'UAS d'AlphaTango.

Or, le dernier caractère du numéro d'enregistrement d'exploitant d'UAS est un caractère de contrôle calculé à partir du reste du numéro et de 3 caractères « secrets » : ce sont les caractères après le "-" à la fin du code.

Au moment du téléchargement du code dans l'UAS, celui vérifiera la validité du numéro d'exploitant d'UAS en contrôlant le code de sécurité.

C'est pourquoi **il est important de ne pas communiquer à un tiers les 3 caractères « secrets »**, afin d'éviter que votre numéro d'exploitant d'UAS puisse être téléchargé dans un UAS dont vous n'êtes pas l'utilisateur.



Le système d'enregistrement à distance prévu dans la réglementation européenne ne doit pas être confondu avec le signalement électronique requis par la loi « drones » française de 2016. Pour plus de détails, voir https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/notice_signalement_electronique.pdf.

Les finalités du signalement électronique au sens de la réglementation française (aider les forces de l'ordre à détecter et identifier les drones illicites) et du système d'identification à distance au sens de la réglementation européenne (améliorer la sécurité des vols et protéger la vie privée des citoyens) sont différentes. Aussi, il n'est pas assuré qu'un système d'identification à distance au sens européen remplira les critères techniques du signalement électronique tels que définis dans la réglementation française.

Les autorités françaises et européennes coopèrent toutefois pour permettre une convergence de ces deux dispositifs.

Un exploitant enregistré (ou radié) peut télécharger un extrait du registre des exploitants d'UAS enregistrés en France en cliquant sur le bouton **TÉLÉCHARGER UN EXTRAIT DU REGISTRE**.

Cas des exploitants non enregistrés ou radiés :

Exploitant d'UAS

Statut Non enregistré

Pour vous enregistrer et obtenir un numéro d'exploitant UAS, vous devez d'abord renseigner votre adresse dans la rubrique Mon compte

MON COMPTE

Exploitant d'UAS

Statut Non enregistré

S'ENREGISTRER

Exploitant d'UAS

Statut Radié

Date de radiation 20/10/2020

Ancien numéro d'enregistrement FRA88jukmi1clvm

Ancien numéro d'identification électronique FRA88jukmi1clvm-9pt

Pour vous ré-enregistrer et réactiver votre numéro d'exploitant UAS, cliquez sur S'enregistrer

S'ENREGISTRER **TÉLÉCHARGER UN EXTRAIT DU REGISTRE**

Si l'exploitant n'est pas enregistré ou a été radié, il peut s'enregistrer (ou se réenregistrer) en cliquant sur le bouton **S'ENREGISTRER**.

Bloc Pièces jointes :

Pièces jointes

DESCRIPTION	DATE	TYPE	RÉFÉRENCE	FIN DE VALIDITÉ	AJOUTÉ PAR	
LUC	02/04/2021	Certificat LUC	21-082		DSAC/NO/NAV	
Autorisation d'exploitation	01/04/2021	Autorisation d'exploitation (art. 12)	21-081		DSAC/NO/NAV	

Sont listées ici des autorisations délivrées par la DSAC (et saisie par elle dans l'application « back office »).

 : permet de lire ou de télécharger la pièce jointe.

Demander la radiation du statut d'exploitant d'UAS

En cas de cessation de toute activité d'exploitant d'UAS en Europe ou en cas de déménagement dans un autre Etat membre, vous pouvez demander la radiation du registre des exploitants d'UAS enregistrés en France en envoyant un courriel à l'adresse assistance-alphatango@aviation-civile.gouv.fr en expliquant le motif de cette demande de radiation.

Un exploitant radié peut télécharger un extrait du registre des exploitants d'UAS enregistrés ou ayant été enregistrés en France en cliquant sur le bouton **TÉLÉCHARGER UN EXTRAIT DU REGISTRE**.